



注意

本製品および接続する機器の「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。誤った取扱いによって、人が障害を負ったり本製品またはお客様の財産に損害を与える可能性があります。

端子台アダプタ DT-422/DT-232 取扱説明書 Ver.1.2

この度は本製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本製品は、FA分野などの通信機器に使用されているDsub25ピンコネクタに対し、圧着端子などのケーブルで使用するためのアダプタです。本製品を使用することで設置場所などでの作業効率が向上するものと思われます。

【コネクタ、端子対応表】

DT-422		
Dsub(ピン)	信号名	端子名
1.	Frame Ground	FG
7.	Signal Ground	SG
14.	Control Out +	CO +
16.	Control Out -	CO -
15.	Data In +	DI +
17.	Data In -	DI -
19.	Data Out +	DO +
25.	Data Out -	DO -
21.	Control In +	CI +
23.	Control In -	CI -

DT-232		
Dsub(ピン)	信号名	端子名
1.	Frame Ground	FG
2.	Transmitte Data	SD
3.	Receive Data	RD
4.	Request to Send	RS
5.	Clear to Send	CS
6.	Data Set Ready	DR
7.	Signal Ground	SG
8.	Carrier Detect	CD
20.	Data Terminal Ready	ER
-	No Use	-

DT-422は(株)システムサコム製のKS-1-HS、KS-10P-HSです。
DT-232はRS-232C用です。RS-232Cインターフェース信号線の内、9線が使用できます。

システムサコム工業株式会社

〒130-0021 東京都墨田区緑1-22-5
州ビル 4階
TEL:03-6659-9261 FAX:03-6659-9264

※本製品は改良のため予告なく仕様の変更を行うことがあります。

お願い

- 湿度が急に変わるところ、湿気、ホコリの多いところでの使用はお避けください。
- 汚れを落とす時はシンナー、ベンジンなどは絶対に使わないでください。
- 製品を分解しないでください。

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態において、万一故障した場合は、保証規定に従い無料で修理いたします。
- 保障期間内でも次のような場合は有料修理になります。
 - ① 保証書をご提示されないとき。
 - ② 保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、および販売店の表示の無いとき。
 - ③ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - ④ お買上げ後の、輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適当なために生じた故障および損傷。
 - ⑤ 取扱説明書に記載の使用方法および注意に反するお取り扱いによって発生した故障および損傷。
 - ⑥ 部品の取り外しおよび再挿入、または指定以外の部品を使用したことにより生じた故障および損傷。
 - ⑦ 他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障および損傷。
 - ⑧ その他、明らかに設置条件・設置場所の不備による事故によって生じた故障および損傷。
 - ⑨ 指定のサービス部門以外で半田付けなどの改造をされたとき。
 - ⑩ 消耗品類の交換。
- 修理を依頼される場合はお買上げの販売店まで本保証書を添えてご持参下さい。やむをえず送付される場合は送料をご負担願います。
- 本保証書は再発行しませんので必ず保管しておいてください。

保証書

品名	端子台アダプタ
型名	DT-422/DT-232
保証期間	お買上げ日から 1年
お買上げ日	西暦 年 月 日
ご住所	〒
フリガナ	
お名前	
電話番号	()

本保証書は裏面記載の内容により無料修理を行うことをお約束するものです。本書は日本国内で使用される場合にのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
本書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。

販売店	住所・店名・電話番号	印
-----	------------	---

製造・販売元 システムサコム工業株式会社
本社〒130-0021
東京都墨田区緑1-22-5 州ビル4F
TEL:03-6659-9261 FAX:03-6659-9264